



Installations-  
manual indikator  
Köra Säkert

**Folksam**  
För allt du bryr dig om

## Innehåll

- Indikator med Bluetooth
- 2 st batterier
- Installationsmanual

### Ovansida

Knapp för uppkoppling via Bluetooth mot Telia Sense och kontroll av batteristatus



Ljusslinga

### Undersida

Fästkuddar



Öppning för batteribyte

Serienummer

## Innan installation

Ta med din mobiltelefon som har Telia Sense-appen installerad, indikatorn, indikatormanualen och sätt dig i bilen.

## Installation och aktivering

1. Öppna batteriluckan och sätt i de medföljande batterierna i indikatorn.
2. Dra av skyddspappret från fästkuddarna på undersidan av indikatorn.
3. Välj en bra placering för indikatorn i din bil och sätt fast den. Se avsnitt "Placering av indikatorn i bilen".
4. Logga in i Telia Sense-appen. Klicka på Folksam Köra Säkert i Telia Sense-menyn.
5. En översikt med tre punkter visar hur aktiveringen går till. Klicka på fortsätt och följ instruktionen i appen. Notera att knappen på indikatorn inte är en På/Av-knapp utan att den är till för att koppla ihop indikatorn med Telia Sense första gången den används samt för att kontrollera batteristatus.
6. Indikatorn är ihopkopplad med Telia Sense när ett ljusflöde från grönt till rött visas.
7. Installationen är nu klar. Köra Säkert är aktiverat och kördata kommer nu börja samlas in vid körning. Redan efter första körningen kan du se hur du kört i appen eller på Folksam Mina sidor.



## Placering av indikatorn i bilen

För säker bilkörning rekommenderar Folksam att indikatorn placeras enligt bilderna nedan.



## Köra med indikatorn

När du startar bilen kopplar indikatorn automatiskt upp sig mot hårdvaran i OBD-porten.

När du kör lyser indikatorn grönt, gult och rött beroende på vilken hastighet du håller. Bilens hastighet jämförs med hastigheten som är registrerad i Nationell vägdatabas (NVDB). Skulle ljuset på indikatorn - grönt, gult eller rött - och hastighetsskylten mot förmodan visa olika hastighet så ska du alltid köra enligt anvisningen på hastighetsskylten.

Det finns fyra olika färglägen:

### Grönt ljus

Du kör under/enligt gällande hastighetsgräns.

### Gult ljus

Du kör 1-5 km/h över gällande hastighetsgräns.

### Rött ljus

Du kör 6 km/h eller fortare över gällande hastighetsgräns.

### Gult blinkande ljus (mitten)

Telia Sense har inte täckning/ingen gps-signal/ingen koppling till vägdatatabasen, NVDB, Nationella Vägdatatabasen som Trafikverket sköter.

Tänk på att det kan finnas en viss tidsfördröjning innan indikatorns ljus byter färg.

Indikatorn följer bilens faktiska hastighet/gps-hastighet och inte bilens hastighetsmätare.



## Batteribyte

Batterierna, 2 st CR2450, har en livslängd på ca 1 år men det kan variera beroende på hur mycket du kör. Du får ett meddelande i appen när det är dags att byta indikatorns batterier.

### **För att kontrollera batteristatus:**

1. Tryck på knappen på ovansidan av indikatorn.
2. Grönt ljus - batterierna OK.  
Rött ljus - batterierna börjar ta slut.  
Inget ljus - byt batterierna.  
Batterierna är inte laddningsbara utan ska lämnas till återvinning när de är slut.

### **Byt batterier så här:**

1. Öppna indikatorn via öppningen på baksidan.
2. Peta ut batterierna med ett smalt föremål i riktning bort från ljusledaren.
3. För in de nya batterierna med plustecknet uppåt.
4. Stäng och tryck försiktigt ihop indikatorn.



## Felsökning

Kontrollera först att din Telia Sense fungerar korrekt. Därefter kan du kontrollera att batterierna sitter rätt genom att trycka på knappen på indikatorn som då lyser grönt. Om problemet kvarstår kontakta Folksams kundservice 0771-950 950 eller läs mer om felsökning i Frågor och svar på [folksam.se/korasakert](https://folksam.se/korasakert).



## Retur av indikatorn

Indikatorn är en del av det unika erbjudandet Köra Säkert för dig som har en bilförsäkring i Folksam. Om du inte längre vill ha Köra Säkert vill vi att du returnerar indikatorn till Folksam. Läs mer på [folksam.se/korasakert](https://folksam.se/korasakert)

Returnera indikatorn om:

- Du har avbeställt Köra Säkert
- Du har avslutat din bilförsäkring
- Indikatorn har gått sönder
- Du har avslutat Telia Sense-abonnemanget

## Om du har frågor

Har du frågor och funderingar kan du alltid höra av dig till Folksams kundservice. Du når oss på telefonnummer 0771-950 950, vardagar 7.30–21, helger 9–19.

På [folksam.se/korasakert](https://folksam.se/korasakert) hittar du all information, instruktioner, filmer, frågor och svar.

Har du frågor om:

Köra Säkert – Ring Folksams kundservice  
0771-950 950

Indikatorn – Ring Folksams kundservice  
0771-950 950

Telia Sense – Kontakta Telia

### **OBSERVERA!**

Ersätts batterierna av fel typ finns risk för explosion. Återvinn förbrukade batterier enligt anvisningarna.



Köra  
Säkert